



JOHN DEERE

G5e 显示器

G5e 显示器的 24-1 发布说明

10.28.3314-74

JD 显示器操作系统安装时间：在无现有数据的情况下，大约需要 20 分钟。安装时间取决于现有数据的大小及显示屏上现有的软件版本。可以使用 USB 驱动器从 StellarSupport™ 下载并安装 G5e 显示器的最新软件包。有关更多信息，参见 StellarSupport™ 网站上“软件更新”一节中的“软件安装说明”部分。

新特点：

- **有限内存空间重新编程检查**

随着 G5e 更新到 24-1 版软件，客户将在重新编程过程中获得帮助。更新 G5e 显示器时，需要大量的存储空间。如果空间不足且启动了重新编程事件，则显示器可能会在完成更新时遇到挑战或崩溃。为了解决这个问题，版本 24-1 和更新的 G5e 软件将包括内存空间检查，以比较所需的内存和显示器上的可用空间。如果可用内存少于所需内存，将出现自动重新编程停止，并且弹出窗口将通知操作员。该弹出窗口将通知操作员需要多少内存，并直接链接到文件管理器，操作员可以根据需要导出和删除数据。

- **G5e 早期版本回滚**

升级到 G5e 24-1 软件后，G5e 显示器将能够恢复到先前安装的软件版本。使用软件管理器应用程序，操作员可以在 G5e 上查看和降级软件。他们也可以使用带有先前版本 G5e 软件的 USB 来重新编程到所需的软件。但是，在出现安全问题的情况下，回滚或重新编程到先前版本可能会受到限制。

其他信息和培训资源

《操作手册》

显示器上“帮助中心”应用程序中提供 G5e 显示器《操作手册》的副本。这部分内容将根据需要通过软件更新进行更新。操作前，请认真阅读最新的《操作手册》。如需该《操作手册》副本，请与经销商联系或访问 techpubs.deere.com。

显示屏帮助 (如适用，否则移除块)

显示屏帮助是对《操作手册》中的信息的补充。通过打开显示器上的“帮助中心”应用程序，或者按任意页面顶部的“信息”图标查看该页面的相关帮助信息，可以使用显示屏帮助。

培训模拟器

要了解有关 G5 显示器的更多信息，请访问 displaysimulator.deere.com 使用在线培训模拟器。

发布说明

这些是 G5e 软件更新发布说明，可在 <http://www.stellarsupport.com/> 上找到。注：软件的使用受软件随附的“最终用户许可协议”约束。

版权所有 © 1996–2024 Deere & Company