

StarFire 6000™ 接收器软件重新编程

准备 Starfire™ 6000 接收器软件，以便在电脑上使用 U 盘安装

1. 下载新版软件，并将 .zip 文件保存至您的电脑（桌面）。
2. 选择桌面上的文件，将数据提取（与解压相同）至桌面。
3. 使用 U 盘时，需创建一个特定的文件结构。（注意 - 文件夹名称需使用英语）
 - a. 首先创建一个文件夹，将其命名为"Programs"
 - b. 在"Programs"文件夹中创建一个二级文件夹，将其命名为"Receiver"
4. 将提取的文件复制到 USB 储存设备文件结构 - Programs > Receiver
 - a. 确认 U 盘上的接收器文件夹中含有 .prc 文件。如果接收器文件夹中已有 .prc 文件，说明软件已做好了安装准备。

在配备 Starfire™ 6000 通用接收器的机器上

1. 找到接收器底部的 StarFire™ 6000 USB 端口。
2. 插入存有 .prc 文件的 U 盘，从驾驶室显示器上开始下载。
3. 在显示器上，按照以下步骤开始对 StarFire 6000™ 接收器进行编程：
 - a. 选择"主菜单"
 - b. 选择 "StarFire™ 6000"图标
 - c. 选择"USB 驱动"（软键"A"）
 - d. 选择"更新接收器"
 - e. 选择编程所需的正确文件

注：该过程全部完成通常需花费 3 分钟

 - f. 当弹出提示时，选择"继续"按钮，功能正常运转

StarFire 6000™ 接收器软件编程

注：Starfire™ 6000 集成式接收器软件更新文件可以用一个 U 盘通过第 4 代显示器传输。

准备 Starfire™ 6000 集成式接收器软件，以便在电脑上使用 U 盘安装

1. 对于带有第 4 代显示器的 StarFire™集成式接收器，使用"软件管理器"应用程序将软件包下载到一个 U 盘上。

在配备 StarFire™ 集成式接收器的机器上

1. 将存有文件的 U 盘插到第 4 代显示器上，按照以下步骤开始对 StarFire 6000™ 集成式接收器进行编程：
 - a. 选择“软件管理器”
 - b. 选择“从 USB 驱动器上安装”
 - c. 选择“查看其他设备的更新”
 - d. 选择“GPS 接收器”
 - e. 选择编程所需的正确文件