

新功能：

安全 PIN 码 - 一个 4 位数代码，只有授权用户才能使用这个代码访问 StarFire™ 6000 接收器。共有两个层级的安全 PIN

码，一个是管理员层级，一个是驾驶员层级。管理员访问权限允许驾驶员启用或禁用安全 PIN 码，设置和编辑 PIN 码，解锁接收器。驾驶员访问权限允许驾驶员解锁接收器。

- **重要提示** - 如果管理员无法解锁接收器，可通过 StellarSupport™ 生成一个主解锁码，恢复对接收器的访问权限。必须在客户的 MyJohnDeere 帐户中注册 StarFire™ 6000，并作为机主登录该账户，才能获得一个主解锁码。
- 详细信息，参见最新版 StarFire™ 6000 接收器《操作手册》



发布通知

这些是 StarFire™ 6000 的软件发布说明。发布说明可在 www.stellarsupport.com 上查看。

注：软件的使用由软件随附的“最终用户许可协议”解释。

版权所有 © 1996-2019 Deere & Company