

重要提示！ 安装文件很大。请留出足够的时间来下载和传输到 U 盘上。

概况

本实用程序的用途是使第 4 代 CommandCenter™ 或第 4 代通用显示器更新至最新版软件和约翰迪尔的最新功能。

使用本实用程序可以下载显示器软件更新文件，将这些软件更新文件传输到 U 盘上，并且选择性地将机器上当前安装的显示器软件版本记录返回到约翰迪尔，以便约翰迪尔更好地为您提供支持和约翰迪尔解决方案。

文件传输的 U 盘上之后，可以用 U 盘来更新第 4 代 CommandCenter™ 或第 4 代通用显示器的软件。以下内容是如何更新 U 盘以及如何上传返回文件。

U 盘要求

- 格式 — Windows FAT 或 FAT32。显示器不能识别 xFAT 格式。
- 容量 — 推荐使用 8 GB 或以上
- 可连接性 — USB 2.0

软件下载内容

下载的“软件管理器实用程序”包括如下内容：

- 第 4 代 操作系统
- 第 4 代 操作系统帮助文件
- AMS 应用程序
- 机器应用程序帮助文件

经销商请注意： 机器应用程序只能由约翰迪尔经销商使用 Service ADVISOR™ 安装。

安装软件管理器实用程序

1. 从<https://my.deere.com/software-downloads/software-manager>下载实用程序
2. 运行程序，或先保存然后再运行程序
3. 此时显示“欢迎使用软件管理器设置安装软件”。
4. 选择“下一步”开始安装
5. 选择需要安装的“部件”，然后选择“下一步”
6. 选择“安装位置”，然后选择“安装”
7. 现在“软件管理器实用程序”已安装到了你的电脑上。选择“完成”。



8. 打开实用程序

建议选择“全部”（下载、同步并上传）

建议采用以下方法准备 U 盘，更新第 4 代 CommandCenter™ 或第 4 代通用显示器软件。通过选择“全部”下载最新版软件，传输到选定的驱动器上，然后上传返回文件。

需要先建立网络连接才能成功下载新软件和上传文件，如果未建立网络连接，只能完成同步。

1. 选择“驱动器”的位置，即下载软件时文件传输到这一位置，上传文件时从这里上传。
2. 选择“全部”下载、同步并上传到选定的驱动器上。

用显示器上的“软件管理器”应用程序和 U 盘上的更新文件进行更新。按照显示器屏幕帮助或机器《操作手册》中的步骤操作。

分步骤控制

本实用程序既可以如上所述选择“全部”，执行所有的动作，也可以选择分步骤控制。下面介绍各个按钮如何工作。

A 选择驱动器

用来确定位置，文件同步到这一位置，并且上传的文件来自这一位置。下载过程启动后，选择的驱动器出现变化也不会影响下载。

B 下载

选择该按钮，即可从约翰迪尔下载新的可用软件。此时只是将最新版软件下载到电脑的本地盘 c:\ 上，不是下载到选定的驱动器上。如果需要将下载的内容传输到选定的驱动器上，等到下载完成时，选择“同步”。

C 同步

选择该按钮，可把电脑本地盘 c:\ 上的内容合并到选定的驱动器上。建议选定的是 U 盘，当然也可以是电脑上的其他本地盘。如果选择的是电脑上的本地盘，需要采用手动方式将文件传输到 U 盘上。

在没有网络连接，但是电脑上有最新版软件时，可以用这一步骤将软件内容传输到 U 盘上。

D 上传

选择该按钮，可上传关于显示器上安装的软件的版本信息。这些信息上传给 John Deere Custom Performance™，有助于经销商更有针对性地提供技术支持。

注：对于使用 U 盘进行更新的每台显示器，其版本信息存储在 U 盘上。信息存储在 [JD-Return-Files] 文件夹中。

E 取消

选择该按钮，停止执行当前的进程步骤。

F 全部

详细信息，请点击[禁止所有（下载、同步并上传）](#) 查阅。

