StarFire[™] 6000 和 StarFire[™] 6000 集 成式接收器软件重新编程



重新编程方法

StarFire[™] 6000 接收器有三种重新编程方法·StarFire[™] 6000 集成式接收器有两种。下 面的介绍各种方法的任何使用。

无线方式

该方法可用于 StarFire™ 6000 通用接收器和 StarFire™ 6000 集成式接收器。

 如果您使用的是带有有源 Wi-Fi® 连接的第 4 代显示器 · 或者是连接到有源 Wi-Fi® 或蜂窝信号覆盖良好的模块化远程信息处理技术网关(MTG) · 则可以 通过"无线"方式更新 StarFire[™] 6000 接收器。

注:使用 MTG 蜂窝连接,需要有有效的 JDLink™ 订阅。

- 2. 在线检查是否有更新 > 对于其他设备,查看可用的更新
- 选择"GPS 接收器"。点击"安装"。在此步骤中,需要有一个有效的连接。下载时 间长短取决于互联网连接。
- 4. 下载完更新后 · StarFire™ 6000 通用接收器和 StarFire™ 6000 集成式接收器 的重新编程一般需要 30 分钟。
- 5. 选择"软件管理器"。
- 6. 选择"在线检查是否有更新"。
- 7. 选择"查看其他设备的更新"。
- 8. 选择"GPS 接收器"。
- 9. 选择正确的编程文件并下载。下载时间长短取决于互联网连接。
- 10. StarFire™ 6000 通用接收器通过 CAN 完成软件更新,一般需要 30 分钟时间。 StarFire™ 6000 集成式接收器通过以太网更新,一般需要 3—5 分钟时间。
- 11. 在重新编程过程中, 钥匙开关应保持在"接通"或"附件"位置。

通过接收器 USB 端口上的 USB 闪驱

该方法可用于 StarFire™ 6000 通用接收器。

在电脑上准备 U 盘

1. 下载新版软件,并将.zip 文件保存至您的电脑(桌面)。



2. 选择桌面上的文件,将数据提取(与解压相同)至桌面。

🔲 🛃 🧧 = Desktop						-	- 0	×	
File Home Share View								~ 🕜	
Pin to Quick access	th ortcut to - to	Delete Rename	New item •	Properties	 Select all Select none Invert selection 				
← → × ↑ ■ > This PC > De	eskton	organize	New	Open	Jelett	Search Deskton		0	
e y insrevue	skip	^				• O Search Desktop		~	
 A Quick access 		Name		Date modified	lype Size				
Desktop	*	4.40N.zip	<u>O</u> pen		pive	4,309 KB			
🗟 Documents	*		7-Zip		> Open archive				
👆 Downloads	*		CRC SHA		> Open archive		>		
E Pictures	*		Scan with Win	idows Defender	Extract files				
	*		Gran with		Extract Here	24 R K			
	1		- Cinere and Cinere an		Test archive				
	. *		Give access to		Add to archive				
					Compress and	l email			
			Send to		Add to "4.40N	.zip.7z"			
			Cut		Compress to '	4.40N.zip.7z" and email			
			Сору		Add to "4.40N	.zip.zip" (4.40N sie sie" and sessil			
			Create shortcu	ut	Compress to	4.4014.2ip.2ip and email			
			Rename						
			Properties						
🔜 🛛 🛃 🤿 📕 🗢 🗍 Desktop								-	
File Home Share	View								
🔺 🗈 📩 🖉	ut		T	Thew item 🕶	📑 📴 Open	Select all			
× • • • •	opy path		·	🐔 Easy access 🕶	Edit	Belect none			
in to Quick Copy Paste access	aste shortcut	Move Copy Delet	e Rename New folde	er i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	Properties	💾 Invert selection			
Clipboard		Organize		New	Open	Select			
$\leftarrow \rightarrow$ ~ \uparrow \blacksquare > This PC	> Desktop						νŌ	Search Desktop	
		^	~			-			
🗸 📌 Quick access		Name		Statu	Date modified	Type	Size		
Desktop	7	4.40N		2 8	7/22/2020 9:35	AM File folder			
Documents	2	4.40N.zip		Ø A	8/7/2020 10:15	AM zip Archive	4	,309 KB	
Downloads									
Dicture:									
Pictures	Я								
	×								

- 3. 按照 Windows 文件分配表"FAT 32"重新格式化 U 盘。参见下面的 USB 要求。
- 4. 将"程序"文件夹移到一个 USB 存储设备中。

Name	Status	Date modified	Туре	Size
Programs	0 A	7/22/2020 9:16 AM	File folder	

5. 检查确认 USB 存储设备上有 .PRC 文件。文件结构应显示为 USB>Programs>Receiver>SF6000.PRC

在机器上

- 1. 找到接收器底部的 StarFire[™] 6000 USB 端口。
- 2. 插入存有 .prc 文件的 U 盘,从驾驶室显示器上开始下载。
- 3. 在显示器上,按照以下步骤开始对 StarFire 6000™ 接收器进行编程:
 - a. 选择"主菜单"
 - b. 选择 "StarFire™ 6000"图标
 - c. 选择"USB 驱动"(软键"A")
 - d. 选择"更新接收器"
 - e. 选择正确的编程文件,这一般需要 3 分钟时间。
 - f. 当弹出提示时,选择"继续"按钮,进入正常的工作功能

通过显示器 USB 端口上的 U 盘

第 4 代显示器:该方法可用于 StarFire™ 6000 通用接收器和 StarFire™ 6000 集成式接收器。

在电脑上准备 U 盘

1. 对于第 4 代显示器,使用"软件管理器实用程序"将软件包下载到一个 U 盘上。 详细信息,参见 Stellar Support 网站上的"第 4 代显示器软件安装说明"。

在机器上

- 将存有文件的 U 盘插到第 4 代显示器中·按照以下步骤开始对接收器进行编程。
- 2. 选择"软件管理器"。
- 3. 选择"从 U 盘上安装"。
- 4. 选择"查看其他设备的更新"。
- 5. 选择"GPS 接收器"。
- 6. 选择正确的编程文件。
- StarFire[™] 6000 通用接收器通过 CAN 完成软件更新,一般需要 30 分钟时间。
 StarFire[™] 6000 集成式接收器通过以太网更新,一般需要 3—5 分钟时间。

2630 显示器: 该方法可用于 StarFire™ 6000 通用接收器。

在电脑上准备 U 盘

- 对于 2630 显示器 · 使用 GS Live Updte 工具将软件包下载到 U 盘上。详细信息 · 参见 Stellar Support 网站上的"GreenStar™ 软件安装说明"。
- 请注意,可使用 GS Live Update 格式通过接收器 USB 端口更新 StarFire™
 6000 通用接收器。使用该方法时,参见上述说明。

在机器上

1. 将存有文件的 U 盘插到 2630 显示器中,按照以下步骤开始对接收器进行编程

- 2. 选择"菜单"。
- 3. 选择"信息中心"。
- 4. 选择"重新编程"。
- 5. 选择"GPS 接收器"。
- 选择"重新编程设备"。在"更改为版本"框中,用下拉菜单选择所需的软件版本。
 选择"接受"(C)。
- 7. StarFire[™] 6000 通用接收器通过 CAN 完成软件更新,一般需要 30 分钟时间。

U盘要求

可连接性

- USB 2.0 或以上
- 识别为一个可移除的盘

格式

- 使用前,按照 Windows™ 文件分配表 (FAT) 32 格式化
- U 盘没有密码或加密功能

存储容量

• 8—32 GB