

StarFire™ 7000 和 StarFire™ 7000 集成式接收器



软件更新 23-1 发布说明

6.75B


新功能

其他具有 mRTK 访问的群

mRTK 访问用户现在能够利用 StarFire™ 7000 可以使用的所有 5 个群。其中包括 GPS、GLONASS、Galileo、BeiDou 和 QZSS。这样就能在拉动时间、准确性、可用性和完整性方面提供更好的性能。

StarFire™ “运行状况页面”的地形补偿模块质量指标

StarFire™ 运行状况页面现在包含地形补偿模块标定质量的新指标。背景地形补偿模块标定会将当前标定与背景标定进行比较。该比较将在 StarFire™ 运行状况页面上显示为颜色指示灯。只有用两点方法或高级地形补偿模块标定标定了地形补偿模块后，该指示灯才会工作。标定后，驾驶员需要驾驶多个平行路径（田间作业），然后指示灯将填充一个颜色，以识别标定是否正常、有边际或不佳。



- 灰色 — 初始化
- 绿色 — 标定确定
- 黄色 — 边际标定
- 红色 — 地形补偿模块标定不佳、地形补偿模块标定问题或地形补偿模块未标定

大量已解决的故障

发布说明

这些是 StarFire™ 和 StarFire™ 7000 集成式接收器的软件发布说明。如需查看“发布说明”，请登录 <http://www.stellarsupport.com/>。注：软件的使用受软件随附的“最终用户许可协议”约束。

版权所有 © 1996-2024 Deere & Company