

StarFire™ 6000 和 StarFire™ 6000 集成式接收器

软件更新 21-1 发布说明

4.50P

新特点：

StarFire™ 6000 和 StarFire™ 6000 集成式接收器软件 — 21-1 软件发布使 StarFire™ 6000 能够在可用的情况下使用 GLONASS 和移动 RTK 访问订阅。

关于 StarFire™ 6000 和 StarFire™ 6000 集成式接收器软件功能的详细信息，参见《操作手册》。

已解决项目：

慢速蛇形换向

使用 AutoTrac™ 进行低速换向时稳定性提升。

将 TCM 田间标定用作工厂标定：将 StarFire™6000 集成式的田间标定存储为工厂标定，先前需要在执行工厂标定后通电。此问题已解决，不再需要重启。

发布通知

这些是 StarFire™ 6000 和 StarFire™ 6000 集成式接收器的软件发布说明。发布说明可在 www.stellarsupport.com 上查看。注：软件的使用由软件随附的“最终用户许可协议”解释。

版权所有 © 1996-2019 Deere & Company