


#### 新功能：

**文件管理器 USB 指示灯** – 当 USB 连接到 StarFire™ 6000 并正确识别时，文件管理器指示灯上将出现绿色 USB 图标。



**外部干扰检测** – 已应用新的诊断故障代码来帮助排除外部干扰源故障。如果高频段或低频段 AGC ( DA 63 和 64 ) 和 GPS 信号 % 脱离正常范围内超过 5 分钟，诊断故障代码 841.31 将被激活。如果干扰源消失，诊断故障代码也将在 30 分钟后清除。

**RTK-X 选择框** – 在设置页面中，现有选择框来启动/禁用 RTK-X，如果客户遇到 RTK-X 问题，他们现在可以选择禁用它。默认情况下，RTK-X 将始终启动。



#### 发布通知

这些是 StarFire™ 产品的软件发布说明。发布说明可在 [www.stellarsupport.com](http://www.stellarsupport.com) 上获得。注：软件的使用受软件随附的“最终用户许可协议”监管。

版权所有 © 1996-2018 Deere & Company